


Mode d'emploi Tivit

Merci d'avoir acheté Tivit.

Le présent mode d'emploi indique la manière d'utilisation de Tivit et ses avertissements de sécurité. Après avoir bien compris le contenu du présent mode d'emploi, utilisez l'appareil, puis conservez-le en lieu sûr.



- Wi-Fi est la marque enregistrée de Wi-Fi Alliance.
- Apple est le logo d'Apple, iTunes est la marque enregistrée d'Apple Inc aux Etats-Unis et aux pays étrangers.
- iPhone est la marque d'Apple Inc.
- La marque iPhone est utilisée sur la base de l'autorisation de la S.A. iPhone
- Des fois, iPhone est établi à utiliser le service exclusivement par une seule société de communications.
- Nokia est le logo de Nokia, et en même temps la marque enregistrée de Nokia Inc au Filand et aux pays étrangers.
- Nokia est la marque de Nokia Inc.
- La marque de Nokia est utilisée sur la base de l'autorisation de la S.A. Nokia.
- Des fois, iPhone est établi à utiliser le service exclusivement par une seule société de communications.
- La dénomination et le logo de Tivit qui est la marque de la S.A. Valups
- Valups & la dénomination de Valups et le logo sont enregistrés comme la marquee ou la marque enregistrée en Corée et aux autres pays.
- Dans le présent mode d'emploi, les signes de TM, ©, ®, etc. sont utilisés.
- Le modèle, le design et le contenu sont notés dans le présent mode d'emploi, il peut être changé tout ou une partie sans prévenir pour l'amélioration de fonction de l'appareil. Pour les informations de dernière heure, voir le mode d'emploi sur le Web.
- Les droits d'auteur du présent mode d'emploi appartiendront à notre société. Ainsi il est interdit de reproduire, de copier et de modifier une partie ou tout le présent mode d'emploi.

Les sences de signes utilisés dans le present texte sont comme ci-dessous.

	Attention	Dans le cas de violer les indications, pouvoir produire le dommage de l'appareil.
	Référence	Dans le cas d'avoir le contenu dont l'utilisateur peut consulterdurant l'utilisation de l'appareil.

Caractéristique de produit

Tivit soutient la fonction ci-dessous comme appareil d'accessoire pour Smartphone.

Regarder l'émission de DVB-H à Smartphone

Tivit fait un rôle de tuner qui fait recevoir l'émission de DVB-H comme émission numérique de Mobile. On peut regarder l'émission de DVB-H depuis Smartphone en installant l'application de réception réservée(Tivit Mobile TV Viewer) à Smartphone.

Regarder l'émission de DVB-H à l'ordinateur

On peut aussi regarder l'émission de DVB-H à l'ordinateur en installant l'application de réception réservée (Tivit Mobile TV Viewer) à l'ordinateur.

Fournir des informations d'EPG

On peut savoir l'information de programmes et la liste de chaînes de DVB-H réceptables actuellement.

Mis à jour de Firmware

On peut facilement mettre à niveau de nouveau Firmware à Tivit en installant l'application(Tivit Updater) réservée de Firmware Updater à l'ordinateur.



Contactez, S.V.P! à "<http://www.valups.com/eng/tivit/dvbh.htm>" pour la liste de smart phones utilisables avec ce produit.

Vérifier les éléments de produit

Le présent produit est composé d'un appareil et des accessoires ci-dessous. Vérifiez ceux qui manquent, après avoir ouvert l'emballage du produit.



Unité de Tivit
(batterie incluse)



Câble d'USB



Mode d'emploi




Application pour ordinateur
& CD à installer pilote



Après l'achat, pour la première utilisation, il est probable que la batterie est chargé insuffisamment, donc utilisez l'appareil sûrement après le chargement. En plus, sans utilisation pendant longtemps, aussi utilisez-le après le chargement.

Appellation de chaque partie et ses fonctions



① Antenne de réception d'émission

Il est une antenne de recevoir les émissions. L'endroit où n'est pas bon état de réception, utilisez l'antenne tirée au.

② DEL Courant & batterie

Lorsque la batterie intégrée est en chargement, elle indique l'état de chargement. En utilisation de l'appareil, elle est pour vérifier l'autonomie de la batterie.

③ DEL d'état

Elle indique la possibilité de

réception des informations de chaînes de DVB-H utilisable à Tivitet la réceptivité de signal d'émission de DVB-H.

④ DEL Wi-Fi

Elle indique l'état de liaison de Wi-Fi entre Smartphone et Tivitet et de transmission de données.

⑤ Petit trou de Reset

Lorsqu'il y a des problèmes anormaux sur le produit, on peut faire Reset en mettant une épingle dans ce trou. Appuyez sur le commutateur et en cet état appuyé, tout de suite pressez le bouton enfoncé de Reset avec l'épingle introduite. En conséquence Tivitet qui s'éteint et s'allume, retourne à l'état d'achat initial. (*) Effectuez-le sûrement dans un état de DEL batterie allumée en vert (qui ne clignote pas).

⑥ Commutateur

Il allume et éteint Tivitet. En état éteint, s'il est appuyé, il s'allume; pourtant en état allumé, s'il est appuyé un peu longtemps (plus de 3 secondes) alors il s'éteint.

⑦ Terminal d'USB mini B

Il est utilisé lors de chargement de batterie en étant raccordé au port d'USB de l'ordinateur ou à l'adaptateur de prise d'USB avec câble d'USB. De plus, en utilisant l'application (Tivitet Mobile TV Viewer) de réception réservée pour l'ordinateur, vous pouvez regarder les émissions de DVB-H aussi de votre ordinateur personnel.



La réception de TV peut être mauvaise ou irrégulière à cause de l'environnement de communication de Wi-Fi ou de la qualité de smartphones en service.

Guide de DEL

DEL de Tivit fait vérifier le mouvement et l'état actuel de réception de DVB-H. Selon les circonstances, les couleurs de DEL se varie comme ci-dessous.

■ DEL Courant & batterie (partie supérieure)

Etat de DEL	Etat
Eteint	Tivit est éteigné.
Rouge/Vert (allumé)	Lorsque Tivit est en chargement depuis le port d'USB de l'ordinateur ou l'adaptateur de prise d'USB, il est en rouge, tandis que le chargement terminé, le vert s'allume.
Rouge/Orange /Vert (allumé)	En état de Tivit allumé, DEL s'allume à chaque 3 secondes, indique l'autonomie de la batterie. Le rouge indique moins de 30% de l'autonomie de la batterie, l'orange 30~70% et le vert plus de 70%.

■ DEL d'état (partie au milieu)

Etat de DEL	Etat
Eteint	Tivit est éteigné.
Vert (court clignotement)	Appuyant sur le commutateur, Tivit est en amorce. S'il s'allume complètement, il devient en vert, ce coursse prend environ 20 secondes.
Vert (lent clignotement)	En train de rechercher des fréquences d'émission de DVB-H possible à regarder à présent
Vert (allumé)	Prêt à regarder l'émission de DVB-H par achèvement de recherche de chaînes.
Orange (allumé)	Echoué de rechercher des fréquences d'émission et des chaînes de DVB-H.
Rouge (allumé)	Tivit ne fonctionne pas normalement. Pressez le bouton de Reset, introduisant l'épingle dans le trou de Reset sur Tivit latéral et réactivez Tivit.


■ DEL de Wi-Fi (partie inférieure)

Etat de DEL	Etat
Eteint	En état de raccorder à l'ordinateur avec câble d'USB ou Wi-Fi ne fonctionne pas normalement.
Vert (allumé)	Smartphone et Tivit sont prêts à transmettre normalement des données par Wi-Fi.
Vert (clignotement)	Smartphone et Tivit sont en transmission de données par Wi-Fi.


Avant d'utiliser

Le présent produit intègre la batterie amovible au lithium-ion. Après l'ouverture, tout de suite, avant la première utilisation, il est probable que la batterie n'est pas chargée suffisamment, **d'abord faites charger la batterie avant l'utilisation de produit.**

Le chargement s'effectue avec le câble d'USB inclus qui raccorde entre le terminal d'USB mini B du présent produit et l'adaptateur de prise d'USB ou le port d'USB de l'ordinateur.



Lors de chargement avec l'adaptateur de prise d'AC



Lors de chargement avec le port d'USB de l'ordinateur

Pendant le chargement, la DEL batterie s'allume en rouge; pourtant le chargement achevé, DEL de courant indiqué s'allume en vert. La durée de chargement complet se prend environs 180 minutes(avec nouvelle batterie) sur la base de DC 5V 500mA. *1



*1: La durée de chargement n'est que le temps prévu, la durée actuelle de chargement de batterie et la durée d'utilisation se varient selon l'état de chargement et la situation d'utilisation.



Au milieu de chargement, si on allume le présent produit, la durée de chargement complet se prend plus longtemps.



Dans le cas de chargement de Tivit raccordant au port d'USB de l'ordinateur, Wi-Fi ne fonctionne pas, donc on ne peut pas regarder TV sur Smartphone (mais, pas de problème lors de charger avec l'adaptateur de prise d'USB). En chargeant avec l'USB de l'ordinateur, en même temps si vous voulez regarder TV sur Smartphone, modifiez le réglage de Tivit en vous référant à la page 11.

Regarder l'émission de DVB-H à iPhone/iPhod Touch

■ Installer l'application de Tivit Mobile TV Viewer

- ① Après la connexion d'iPhone à App Store, vous faites rechercher l'application "Tivit Mobile TV Viewer for DVB-H" et la téléchargez.
- ② Si l'installation de l'application est accomplie, l'icône d'application apparaît comme à droite sur d'iPhone.



■ Exécuter l'application de Tivit Mobile TV Viewer

- ① Allumez Tivit en appuyant sur le commutateur. Environ 20 secondes sont prises pour démarrer. Vérifiez la DEL d'état de Tivit qui est allumé en vert. *1
- ② Sélectionnez [Réglages] sur iPhone et entrez au menu [Wi-Fi], ensuite vérifiez si le réglage est à [ON].
- ③ Exécutez la présente application sur l'accueil d'iPhone. Si vous attendez quelques instants, la liste de chaînes de DVB-H qui est possible à regarder actuellement, sera apparue.



*1: Après achat de Tivit, dans le cas de démarrer au début, pour rechercher des fréquences d'émission et des chaînes, il peut prendre environs 3 minutes.



La liste de chaînes d'émission peut se varier selon les fournisseurs d'émission. Si vous voulez recevoir l'émission de DVB-H d'autres distributeurs, refaites la recherche de chaînes en appuyant sur le bouton de [Refaire recherche de chaînes] sur la liste de chaînes. Cette procédure se prend environs plus de 3 minutes, parce que les fréquences d'émission et chaînes se refont tout la recherche.



Pour la première connexion entre iPhone et Tivit, SSID autour de réseau de Wi-Fi seront indiqués tous. Vérifiez SSID de Tivit qui est indiqué sur l'étiquette de l'arrière de l'appareil, ensuite sélectionnez votre SSID de Tivit sur la liste et enfin appuyez sur le bouton [Fini].

Après cela, vous exécutez l'application, cet écran ne s'apparaît plus, parce que votre iPhone sera connecté automatiquement à Tivit.






Si iPhone n'est pas connecté correctement avec Tivit, l'écran d'avertissement comme à droit s'apparaîtra. Dans ce cas-là, vérifiez si le courant est ouvert ou le réglage de Wi-Fi d'iPhone. Et après, vérifiez le réglage de Tivit selon des indications apparues sur l'écran.



Unable to connect
to Tivit device

- Check the power of Tivit device.
 - Check if Wi-Fi network is On.
-

■ Regarder l'émission de DVB-H

- ① Exécutez l'application de "Tivit Mobile TV Viewer" à iPhone.
- ② Quelques moments après, la liste de chaînes de DVB-H possible à regarder actuellement sera indiquée.
- ③ Si vous sélectionnez une chaîne souhaitée sur la liste, l'émission de chaîne sera apparue sur l'écran. Jusqu'à l'apparition de l'écran, il prendra un peu de temps.
- ④ Sur la liste de chaînes, il est indiqué des icônes de chaînes, noms de chaînes, noms de programmes avec l'icône de CAS. L'icône de CAS sera apparu se variant selon l'utilisateur qui s'est inscrit au service ou a acheté le service.
- ⑤ Sur les programmes si l'icône de CAS n'est pas indiqué ou l'icône [◆] est marqué, et on peut les regarder.
- ⑥ Si on touche le bouton de  sur la liste de chaînes, il se déplace sur l'écran qu'on peut voir des programmes détaillés d'après la chaîne correspondante.
- ⑦ Pendant l'audience, si on veut régler le volume, prenez le bouton de volume qui est à gauche latérale.
- ⑧ Pendant l'audience, si on veut changer la chaîne, touchez l'écran d'iPhone et après prenez les boutons de [▼], [▲] apparus au milieu de l'écran.
- ⑨ Pendant l'audience, si on touche l'écran d'iPhone, [Fin] sera apparu sur le haut de l'écran. Si on touche cet icône, on retourne à l'écran de la liste de chaînes.



Dans le cas de charger en raccordant Tivit au port d'USB de l'ordinateur, Wi-Fi ne fonctionne pas, et on ne peut pas regarder TV à iPhone. En chargeant avec USB de l'ordinateur, si vous voulez regarder TV à iPhone; modifiez le réglage de l'application de [Réglages]-[Mode d'USB] à [Off].



Après avoir terminé l'application, il existe le cas de ne pouvoir pas de connecter à l'internet parce que le réglage d'Wi-Fi d'iPhone est en état connecté à SSID de Tivit

Regarder l'émission de DVB-H à Nokia(E90)

■ Installer l'application de Tivit Mobile TV Viewer

- ① Installez l'application "Tivit Mobile TV Viewer" de Nokia à l'ordinateur personnel avec CD inclus d'accessoires. Et après vous pouvez télécharger l'application de nouveau "Tivit Mobile TV Viewer for DVB-H" par "site Web de service de clients".
- ② Installez l'application à Nokia(E90) avec Nokia PC Suite. La manière d'utiliser Nokia PC Suite, référez le mode d'emploi de Nokia(E90).
- ③ Après l'installation accomplie, l'icône d'application comme à droit sera apparu sur Nokia(E90).



■ Exécuter l'application de Tivit Mobile TV Viewer

- ① Allumez Tivit en appuyant sur le commutateur. Environ 20 secondes se prend pour démarrage. *1
- ② Pour le cas de la première connexion entre Nokia(E90) et Tivit, sélectionnez en ordre de [Menu]-[Connectivité]-[WLAN wizard]. *2
- ③ Sur la liste de WLAN, après avoir sélectionné SSID de Tivit, et choisissez en ordre de [Options]-[Définir Point d'Accès]. SSID de Tivit est indiqué sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil. *2



- ④ Exécutez l'application à Nokia(E90).
- ⑤ Sélectionnez SSID de Tivit qui est enregistré à ③ sur la liste de Point d'Accès.
- ⑥ Sur le mode de hors ligne, s'il y a la case de dialogue qui demande la connexion à WLAN, sélectionnez [Oui].
- ⑦ En suivant les indications d'écran, quelques instants plus tard, la liste de chaînes de DVB-H possible à regarder actuellement apparaîtra sur l'écran.



※1: Après achat de Tivit, dans le cas de démarrer au début pour rechercher des fréquences d'émission et chaînes environs 3 minutes seront prises.

※2: Ce processus est effectué seulement pour la première fois après l'achat de Tivit. Ensuite selon les types de Smartphone et la version d'application, le contenu détaillé peut se varier.



Après cela, chaque fois vous connectez Tivit à Nokia(E90), l'écran de sélectionner SSID s'apparaîtra. Si ce processus vous dérange, sélectionnez à régler votre SSID de Tivit à l'ordre de [Options]-[Réglages]-[SSID Dispositif]. Ainsi, chaque fois que l'application s'effectue, il sera connecté automatiquement à Tivit, donc, l'écran de sélectionner SSID ne s'apparaîtra plus.



Si Nokia(E90) et Tivit ne sont pas connectés correctement, l'écran d'avertissement apparaît comme à droite. Dans ce cas-là, vérifiez si Tivit est allumé ou votre SSID de Tivit est bien sélectionné par le réglage d'en ordre de [Options]-[Réglages]-[SSID Dispositif].



■ Regarder l'émission de DVB-H

- ① Exécutez l'application de "Tivit Mobile TV Viewer" à Nokia(E90).
- ② Un peu plus tard, la liste de chaînes sera indiquée, qui est possible à regarder actuellement.
- ③ Si vous sélectionnez une chaîne souhaitée sur la liste, l'écran d'émission de la chaîne apparaîtra. Il peut avoir un peu de temps jusqu'à l'apparition de l'écran.
- ④ Sur la liste de chaîne, ils seront indiqués l'icône de CAS avec les icônes de chaînes, les noms de chaînes et les noms de programmes. L'icône de CAS apparaît en se variant selon l'utilisateur qui s'est inscrit au service ou qui a acheté le service.

- ⑤ Si l'icône de CAS n'est pas marqué, les programmes marqués d'icône[◆] sont possibles à regarder.
- ⑥ Si vous sélectionnez le nom de chaîne ou l'icône de chaîne sur la liste, l'écran d'émission de chaîne apparaîtra.
- ⑦ Pendant l'utilisation de l'application, avec le menu d'[Options], vous pouvez voir la fonction possible à utiliser en situation actuelle.
- ⑧ Si vous sélectionnez [Ouvrir chaîne] sur le menu d'[Options], l'écran d'émission apparaît; si vous sélectionnez [Guide de TV], vous déplacerez sur l'écran qui peut se faire voir des programmes détaillés après la chaîne concernée.
- ⑨ Pendant l'audience, si vous voulez changez des chaînes, utilisez la touche de défilement haut/bas de Nokia(E90).



Dans le cas de charger Tivit connectant au port d'USB de l'ordinateur, Wi-Fi ne fonctionne pas, donc, vous ne pouvez pas regarder TV à Nokia(E90). En chargeant Tivit avec USB de l'ordinateur, vous voulez regarder TV à Nokia(E90), changez le réglage à [Off] en suivant l'ordre de [Options]-[Réglages]-[Mode d'USB].



La liste de chaînes d'émission peut être différente selon les fournisseurs d'émission. Si vous voulez recevoir l'émission de DVB-H d'autres distributeurs, refaites la recherche de chaînes sélectionnant [Options]-[Rechercher chaînes] sur la liste de chaînes. Cette procédure peut être prise environs plus de 3 minutes parce que la recherche de fréquences d'émission et de chaînes se refont tout.



La durée possible de recevoir successivement de l'émission de DVB-H est dépendé par l'autonomie de la batterie de Smartphone et de Tivit. Selon la base de chargement tout complet de Smartphone et de Tivit, vous pouvez successivement regarder TV durant environs 3 heures.

Regarder l'émission de DVB-H à l'ordinateur




En installant l'application (Tivit Mobile TV Viewer) pour l'ordinateur, vous pouvez regarder l'émission de DVB-H à votre ordinateur.

■ Installer l'application de Tivit Mobile TV Viewer

- ① Allumez Tivit en appuyant sur le commutateur. Pour le démarrage, environ 20 secondes seront prises. Vérifiez si la DEL d'état de Tivit est allumé en vert.
- ② Raccordez Tivit à l'ordinateur avec le câble d'USB.
- ③ Installez l'application "Tivit Mobile TV Viewer" et le pilote à l'ordinateur avec CD inclus aux accessoires de produit.
- ④ Après l'installation accomplie de l'application, l'icône d'application apparaît comme à droite.



■ Exécuter l'application de Tivit Mobile TV Viewer et regarder TV

- ① Allumez Tivit en appuyant sur le commutateur.
- ② Raccordez Tivit à l'ordinateur avec le câble d'USB.
- ③ En effectuant l'application à sélectionner une chaîne et des programmes, vous pouvez regarder l'émission.
- ④ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de , l'écran sera déplacé à la chaîne précédente ou prochaine.
- ⑤ Si vous appuyez sur le bouton de , la case de dialogue qui permet voir les chaînes et les informations de programmes (EPG), apparaît.
- ⑥ Si vous appuyez sur le bouton de , la case de dialogue qui permet de changer le réglage de l'application et de Tivit, apparaît.



Si l'ordinateur ne reconnaît pas Tivit, l'application peut n'être pas exécutée. séparez le câble d'USB entre Tivit et l'ordinateur et raccordez-le à nouveau. Après cela, si la même condition se continue, d'abord, initialisez Tivit de la sortie de fabrique, et réessayez-le.

Changer le réglage de Tivit

Le réglage de Tivit peut être changé comme ci-dessous.

■ **Dispositif SSID:** Lors de la sortie de fabrique, SSID de Tivit est marqué sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil. Dans le cas de changer SSID de Tivit, il faut combiner les majuscules et minuscules de l'alphabet avec les chiffres seulement et faire les entrer. Après avoir changé SSID, enregistrez à nouveau SSID de Tivit sur le menu de Wi-Fi de Smartphone et sélectionnez-le.

■ **Mot de passe:** Lors de la sortie de fabrique, le mot de passe de Tivit n'est pas réglé, donc il peut être réglé selon le goût d'utilisateur. Le mot de passe doit être combiné par les majuscules, minuscules et chiffres seulement, et faites-les entrer. Après avoir fixé le mot de passe, enregistrez SSID de Tivit sur le menu de Wi-Fi de Smartphone et sélectionnez-le.

■ **Auto power off:** En Tivit allumé, s'il n'y a aucun mouvement dans un moment réglé, le courant sera fermé automatiquement. Vous pouvez choisir parmi 1/5/30/60 minutes/Jamais. Si dans le cas de régler [Jamais], le courant ne se ferme pas automatiquement, mais faites attention que la batterie de Tivit soit épuisée pour rien. Sauf, malgré Auto Power Off réglé, pendant le chargement de Tivit, le courant ne sera pas fermé.

■ **Mode d'USB:** Dans le cas de charger Tivit au port d'USB de l'ordinateur, Wi-Fi ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas regarder TV à Smartphone. En chargeant Tivit à l'ordinateur, si vous voulez regarder TV à Smartphone, réglez-le à [Off]. Si vous voulez regarder TV à l'ordinateur ou renouveler Firmware, réglez le réseau en mode USB à [On].

■ **Info. dispositif:** Vous pouvez vérifier la version de présente application et l'information de Firmware de Tivit.



L'utilisateur qui n'est pas accoutumé de réseau de Wi-Fi, ne changez pas le réglage. Si le réglage n'est pas bien changé, vous ne pouvez pas connecter Tivit à Smartphone. Par erreur, dans le cas de le changer, restaurez à l'état de la sortie de fabrique en utilisant la fonction de l'initialisation de fabrique.



La spécification de l'application ou l'interface peut être changé selon la version sans prévenu. Pour le nouveau Firmware ou logiciel et nouvelle information de mode d'emploi, référez-vous au site Web de service clients.

Renouveler Firmware

Même après l'achat de Tivit, nous offrons le service de renouveler Firmware qui peut s'appliquer à la fonction améliorée.

■ Installer l'application de Tivit Updater

Si vous installez l'application(Tivit Mobile TV Viewer) de réception réservée pour l'ordinateur de CD du présent produit à l'ordinateur personnel, l'application de Tivit Updater et la pilote d'USB seront installées automatiquement.

■ Exécuter l'application de Tivit Updater

- ① Allumez Tivit en appuyant sur le commutateur.
- ② Raccordez Tivit à l'ordinateur avec le câble d'USB.
- ③ Téléchargez le nouveau Firmware de Tivit à l'ordinateur en connectant au site Web de service de clients.
- ④ Exécutez l'application sélectionnant en ordre de [Démarrer]-[Tous programmes]-[Tivit Mobile TV Viewer]-[Tivit Firmware Updater Tool] sur l'ordinateur personnel.
- ⑤ Après avoir effectué l'application de Tivit Updater procédez de renouveler Firmware selon le guide d'écran.
- ⑥ Durant la mise à jour, n'enlevez pas le câble qui raccorde Tivit à l'ordinateur, ou n'éteignez jamais le courant de Tivit.
- ⑦ Si le renouvellement accompli de Firmware, le courant de Tivit s'éteint automatiquement et s'allume.



Si Tivit n'est pas raccordé correctement à l'ordinateur, vous pouvez échouer la mise à jour de Firmware. Et puis séparez le câble d'USB entre Tivit et l'ordinateur, ensuite raccordez-le à nouveau. Si après cela, le même état se répète continuellement, après avoir initialisé Tivit à la sortie de fabrique, réessayez de renouveler Firmware.

Résoudre des problèmes

Q1) Avoir exécuté l'application, un message de "Tivit n'est pas connecté" à Smartphone, est apparu.

- ① **Vérification du courant de Tivit:** Vérifiez si Tivit est allumé.
- ② **Dans le cas d'utilisation d'iPhone/iPod Touch:** Vérifiez si le réglage de [Wi-Fi] à [Réglages] d'iPhone est [ON]. Ensuite, vérifiez si SSID de Tivit est bien sélectionné sur la liste de réseau de Wi-Fi. SSID de Tivit est marqué sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil.
- ③ **Dans le cas d'utilisation Nokia(E90):** Vérifiez si [SSID Dispositif] à [Options]-[Réglages] est bien sélectionné pour votre SSID de Tivit. SSID de Tivit est marqué sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil.
- ④ **Vérification de réglages de l'application de Tivit Mobile TV Viewer:** Pour charger Tivit, dans le cas de le raccorder au port d'USB de l'ordinateur, et alors la fonction de Wi-Fi ne s'active pas. En chargeant à l'ordinateur avec USB, si vous voulez regarder TV à Smartphone ; réglez [Off] de [Réglages]-[Mode d'USB] de l'application.
- ⑤ **Reset Tivit:** Si vous pressez Reset Switch avec une épingle, vous pouvez aire Reset. (Réglages seront sauvegardés)
- ⑥ **Dans le cas de raccorder Tivit à un autre Smartphone:** 1 Tivit correspond à 1 Smartphone. Quand vous effectuez l'application à un autre Smartphone qui n'a pas été raccorder à Tivit, le message d'erreur apparaît. Si vous voulez raccorder Tivit à un autre Smartphone, réglez à nouveau après la réinitialisation de Tivit de la sortie de fabrique de la manière de ⑦.
- ⑦ **Réinitialiser Tivit à la sortie de fabrique:** Bien que vous ayez vérifié le courant et SSID, le même phénomène se répète, et alors réinitialisez Tivit à la sortie de fabrique, S.V.P! Appuyez sur le commutateur et en cet état appuyé, tout de suite, pressez le bouton enfoncé de Reset avec l'épingle introduite. En ainsi, Tivit qui s'éteint et s'allume, et retourne au premier achat. Lorsque vous effectuez la sortie de fabrique, la valeur de réglages de SSID, etc. retourne tout à l'état initial. Effectuez-le sûrement la DEL de puissance allumée en vert.

Q2) Lors de regarder le programme, l'émission s'interrompt nettement ou le son est en mauvaise qualité.

- ① Lors de regarder DVB-H, utilisez l'antenne de réception de DVB-H tirant jusqu'au bout pour bien recevoir les ondes de TV.
- ② Déplacez à un endroit où la réceptivité est forte.

Spécification fondamentale de Tivit

Nom	tivit	
DVB-H Module de réception	Norme d'émission	DVB-H
	Largeur de bande de chaîne	UHF(474 - 858MHz)
	Antenne	Rod-type antenne Longeur maximale 11.5cm
Wi-Fi Module	Norme de sans fil	IEEE 802.11b/g
	Antenne	Antenne intérieure
USB	Port	1 port d'USB mini B type (Pour chargement de Tivit et raccordement à l'ordinateur)
Batterie	Batterie amovible au lithium-ion (3.7V 1050mAh)	
Voltage d'entrée	DC 5V (Offre par le câble d'USB)	
Electricité à consommation	En utilisation	Moins de 1W
	En OFF du courant	Moins de 10mW
Courant de chargement/ durée de chargement fini	DC5V 500mA / environs 180 minutes	
Température en marche	0 - 35 °C	
Dimension	52x92x12mm(WxHxD) (sauf saillant et antenne raccourci)	
Poids	Environ 70g (sauf accessoires)	